



Leggere attentamente il manuale di istruzioni prima di procedere al montaggio e all'uso del prodotto.

Destinazione d'impiego

Il prodotto è un piccolo trampolino che viene utilizzato per eseguire esercizi di movimentazione della muscolatura inferiore, per migliorare la tonificazione delle gambe e dei glutei, con dei brevi saltelli da effettuare stando sempre in piedi al centro del tappeto elastico. Atterrare sul prodotto con i glutei, la schiena, il collo, la testa può provocare lesioni personali gravi

Impiego previsto

- Prodotto previsto per utilizzo privato in ambito domestico.
- Prodotto progettato per essere impiegato da una sola persona per volta.
- Prodotto progettato per utilizzatore di età superiore ai **14 anni**.
- Prodotto progettato per utilizzatore di peso inferiore a **100 kg**.
- Prodotto previsto per utilizzo ludico ricreativo.
- Prodotto previsto per essere conservato e usato in ambienti interni. L'uso in ambiente esterno è consentito, tuttavia il prodotto non è progettato per resistere a esposizione di acqua, sole, umidità.

Impiego vietato

- Il prodotto **NON** deve essere utilizzato da persone inabili o sotto l'effetto di alcol o stupefacenti.
- Il prodotto **NON** deve essere utilizzato per l'esecuzione di capriole o giravolte acrobatiche.
- Il prodotto **NON** deve essere utilizzato in presenza di forte vento.
- Il prodotto **NON** deve essere utilizzato in presenza di bambini o animali che possono facilmente finire sotto al tappeto elastico.
- Il prodotto **NON** deve essere utilizzato quando la superficie del tappeto elastico è bagnata.
- Il prodotto **NON** deve essere utilizzato da persone di età inferiore ai 14 anni.
- Il prodotto **NON** deve essere utilizzato da persone in gravidanza, persone che soffrono di patologie cardiache

Dove collocare e impiegare il prodotto

- Il prodotto deve essere collocato su un piano perfettamente orizzontale.
- Il pavimento sul quale si colloca il prodotto non deve essere rigido, si consiglia di ricoprire il pavimento attorno al tappeto elastico con stuoie, materassini, cuscini o altro materiale che in caso di cadute permetta di ridurre l'impatto con il suolo.
- Prati o terreni morbidi devono garantire compattezza e stabilità in modo che le gambe del prodotto non possano affondare oppure che il terreno possa flettere; il tappeto elastico deve rimanere sempre parallelo al terreno.
- La superficie circostante il prodotto, entro un perimetro di 2 metri, deve essere liberata da ogni tipo di ostacolo fisso, oggetti solidi, spigoli o elementi acuminati.
- La superficie sotto al prodotto deve essere completamente libera da oggetti.
- L'area sopra al prodotto deve essere completamente libera da ostacoli quali rami, cavi elettrici, costruzioni, terrazzi o altro, per un'altezza di 7,3 m.
- Quando il prodotto non viene utilizzato deve essere riposto in un luogo sicuro in maniera che bambini o persone non istruite sull'uso dello stesso possano utilizzarlo in maniera errata.

Precauzioni per l'uso

- Il prodotto deve essere utilizzato senza scarpe, indossando delle calze oppure con delle scarpe morbide con suola liscia. L'uso di scarpe da tennis e comunque scarpe con suola scolpita che può danneggiare il tappeto elastico.
- E' vietato portare orologi, chiavi, occhiali, o oggetti appuntiti nelle tasche.
- Cominciare a prender confidenza con il prodotto con sessioni di breve durata, non utilizzare il prodotto se si è stanchi e affaticati.
- Il prodotto **NON** deve essere utilizzato come trampolino per proiettarsi verso altri oggetti e non deve essere impiegato al buio.
- Riporre il prodotto in un luogo sicuro dopo ogni utilizzo.
- Salire sul trampolino mettendo un piede alla volta sulla parte centrale del tappeto elastico.
- Periodicamente controllare lo stato del tappeto elastico, delle molle e dell'imbottitura del telaio, verificare anche eventuali fratture della struttura.


Assemblaggio

L'assemblaggio del prodotto è molto semplice e non richiede utensili.

1. Rimuovere il prodotto dall'imballo in cartone.
2. Verificare la presenza di tutte le parti e la loro integrità, accertando l'assenza di incidenti dovuti al trasporto.
3. Distendere sul pavimento il lato del tappeto elastico con impresso il logo Get-Fit.
4. Rimuovere i sei cappucci di copertura degli innesti gambe. **Nota:** I sei cappucci devono essere smaltiti come rifiuto "secco" nei contenitori per la plastica.
5. Avvitare in senso orario le sei gambe nei sei innesti filettati presenti sotto al tappeto elastico. Assicurarsi che le gambe siano ben serrate e non presentino giochi. **Nota:** controllare che i tubi delle gambe presentino il filetto interno per poter essere avvitate nell'innesto, in caso contrario invertire la posizione dei piedi plastici di appoggio che risulteranno fissati nella parte del tubo filettata.
6. Ruotare il tappeto elastico e portare le gambe a contatto del pavimento, a questo punto il prodotto è pronto per l'impiego.


Smontaggio

Per smontare il trampolino seguire le fasi di montaggio dalla 6 alla 3 in ordine inverso.




Esercizi


1. Salto basso: eseguire una serie di salti verso l'alto soltanto di pochi centimetri. Divaricare le gambe di circa 30 + 40 cm e piegare leggermente le ginocchia all'inizio e alla fine del salto (per 1 + 3 min.).



2. Salto alto: eseguire una serie di salti verso l'alto di circa 30 + 45 cm. Cominciare a piedi uniti puntando le dita verso il basso mentre si spicca il salto. Durante il rientro appoggiare prima la punta dei piedi poi i talloni e ricominciare (per 1 + 3 min.).




3. Trotto sul posto: sollevare in alto le ginocchia ed in maniera alterna oscillare energicamente le braccia mantenendo il ritmo. Il miglior esercizio per l'addome si ottiene sollevando il più possibile le ginocchia (per 1 + 10 min.).



4. Salto a gambe divaricate: iniziare con i piedi uniti e le braccia ai lati. Saltare verso l'alto portando sia braccia sopra la testa divaricando le gambe lateralmente di circa 60 cm. Durante il rientro, riavvicinare le braccia ai lati ed unire i piedi (per 10 + 50 ripetizioni).



5. Tornado: saltare eseguendo un breve trotto sul posto e coordinando la rotazione delle braccia; mentre i fianchi ed il torace ruotano a destra, le ginocchia ruotano a sinistra. Durante il rientro invertire, ruotare le ginocchia a destra e i fianchi con il torace a sinistra (per 10 + 15 ripetizioni).



6. Slancio alto, slancio basso: saltare a piedi uniti tenendo le mani sui fianchi ed eseguire degli slanci alterni con le gambe, cominciare con uno slancio verso l'alto. Durante il rientro eseguire uno slancio verso il basso con l'altra gamba. Continuare ad alternare gli slanci alti e bassi (per 1 + 5 min.).




7. Trotto con manubri: salire sul tappeto tenendo nelle mani due manubri in plastica leggeri (1,5 kg + 2,5 kg). Sollevare in alto le ginocchia ed in maniera alterna sollevare i manubri con le braccia mantenendo il ritmo (per 30" + 3 min.).



8. Alternate con sollevamento dei manubri: cominciare a saltare tenendo un manubrio all'altezza della spalla e il secondo manubrio esteso verso l'alto. Alternare il sollevamento delle gambe e quello delle ginocchia e mantenere il ritmo (10 + 25 ripetizioni).



9. Alternate avanti e ai lati con i manubri: tenere i manubri con le braccia completamente distese ai lati del corpo. Durante il salto sollevare i manubri ai lati, durante il rientro abbassare i manubri quindi durante il salto successivo sollevare le braccia davanti al corpo (per 10 + 25 ripetizioni).



10. Salto della corda: Il salto della corda è un ottimo esercizio cardiovascolare, ancor più intenso quando eseguito sul trampolino (per 30" + 5 min.).



DURATA E VALIDITÀ DELLA GARANZIA

- La Garanzia Convenzionale prestata da SPORT ALLIANCE INTERNATIONAL S.p.A. è valida all'interno dei paesi dell'Unione Europea per un periodo di 24 mesi dalla consegna del Prodotto.
- La presente Garanzia è riferita ai prodotti commercializzati e distribuiti da SPORT ALLIANCE INTERNATIONAL S.p.A. e i suoi partners acquistati dal Consumatore esclusivamente presso un Venditore autorizzato, ed è prestata a titolo meramente convenzionale e nei limiti qui stabiliti; restano salvi ed impregiudicati i rimedi stabiliti dalla legge a favore del consumatore in materia di vendita di beni di consumo di cui alla Parte IV, Titolo III del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo).
- Per le richieste di intervento in Garanzia, il Consumatore deve dichiarare la data di consegna del Prodotto tramite lo scontrino fiscale (o altro documento compatibile), deve inoltre comunicare il nominativo del Venditore e gli estremi identificativi del Prodotto (modello e numero di matricola).

Nota: per la validità della Garanzia è pertanto necessario conservare con cura lo scontrino fiscale (o altro documento compatibile) riportante gli estremi dell'acquisto.

- Per registrare il prodotto e fruire della Garanzia Convenzionale, si richiede al Consumatore di provvedere alla compilazione online del form di registrazione in internet all'indirizzo: www.sportalliance.it o eventualmente all'invio tramite posta (Sport Alliance International S.p.A. - Via E. Fermi, 14 - 39100 - Bolzano - BZ - Italia), fax (+39 0471 208310), oppure e-mail (assistenzagetfit@sportalliance.it) del Tagliando di Garanzia, allegato al Manuale Utente, debitamente compilato. La registrazione deve essere effettuata entro un mese dall'acquisto del Prodotto.
- La Garanzia comprende la riparazione o la sostituzione gratuita delle parti componenti il Prodotto che presentino difetti di conformità regolarmente e tempestivamente denunciati dal Consumatore tramite l'avvio della pratica di intervento in garanzia accordata con il nostro Servizio Assistenza al numero verde: **800.046.137** ed imputabili ad un'azione o ad un'omissione del produttore.

ESCLUSIONI DELLA GARANZIA

- La Garanzia è **esclusa** nei casi seguenti:
 - a. mancata osservanza delle istruzioni, indicazioni ed avvertenze finalizzate a consentire la corretta installazione/montaggio ed il regolare funzionamento del Prodotto;
 - b. uso del Prodotto per finalità diverse da quelle per le quali il Prodotto è stato specificatamente concepito/progettato;
 - c. manomissioni del Prodotto;
 - d. trascuratezza e/o negligenza nell'uso e nella manutenzione del Prodotto;
 - e. danni causati dal trasporto o dalla spedizione del Prodotto;
 - f. **riparazione eseguita da centri assistenza non autorizzati;**
 - g. **riparazione del prodotto da parte dell'utilizzatore;**
 - h. difetti di conformità che, per qualsiasi motivo, non sono dipendenti dal Produttore e/o dal Distributore;
- L'usura conseguente al normale utilizzo del Prodotto e dei suoi componenti **NON** può in alcun modo configurare difetto di conformità e non può pertanto essere coperta dalla presente Garanzia.

MODALITÀ DI ESECUZIONE INTERVENTI IN GARANZIA

Durante il periodo coperto dalla Garanzia, le prestazioni oggetto della stessa saranno effettuate a titolo completamente gratuito dal Servizio Assistenza del Distributore secondo le modalità e i tempi concordati telefonicamente con il tecnico contattato tramite il numero verde. È facoltà Consumatore richiedere le eventuali parti di ricambio coperte da garanzia e provvedere alla sostituzione delle stesse secondo le istruzioni concordate con i tecnici del servizio assistenza, mentre nell'eventualità in cui il Prodotto o suoi componenti fossero da sottoporre a riparazione presso la stessa sede di Sport Alliance International S.p.A. (indirizzo), sarà cura e spese del Consumatore provvedere alla spedizione del Prodotto da ripararsi o sostituirsi presso la suddetta sede.

SERVIZIO ASSISTENZA

Numero Verde
800.046.137



Italy: Sport Alliance International Spa - www.sportalliance.it

Austria, Czechoslovakia, Slovenia, Slovakia: Giga Sport - www.gigasport.at

Sport Alliance International S.p.A. - Via Enrico Fermi, 14 - 39100 - Bolzano - BZ - (Italia) - info@sportalliance.it



Lesen Sie aufmerksam die Bedienungsanleitung, bevor Sie mit der Montage und der Nutzung des Geräts fortfahren.

Verwendungszweck

Bei dem Gerät handelt es sich um ein kleines Trampolin, das zur Ausführung von Übungen zur Bewegung des unteren Bereichs des Körpers verwendet wird. Mit Hilfe von kleinen Sprüngen aus dem Stehen heraus in der Mitte des Trampolins werden Bein- und Gesäßmuskulatur gestärkt. Das Fallen auf das Gesäß, den Rücken, den Hals und den Kopf kann zu schweren Verletzungen führen.

Verwendungszweck

- Das Gerät ist zur privaten Nutzung im Haushalt bestimmt.
- Das Gerät darf nur von einer Person gleichzeitig verwendet werden.
- Das Gerät darf nur von Nutzern älter als **14 Jahre** benutzt werden.
- Das Gerät darf nur von Nutzern mit einem Gewicht unter **100 kg** benutzt werden.
- Das Gerät ist für die Nutzung und Aufbewahrung in Innenräumen bestimmt. Die Nutzung im Außenbereich ist gestattet. Es wurde jedoch nicht dafür entwickelt, Wasser, Sonnenlicht und Luftfeuchtigkeit standzuhalten.

Verbotene Verwendung

- Das Gerät darf NICHT von Personen mit Behinderungen oder unter Alkohol- und Drogeneinfluss verwendet werden.
- Das Gerät darf NICHT zur Ausführung von Überschlagen und akrobatischen Salti verwendet werden.
- Das Gerät darf NICHT bei starkem Wind verwendet werden.
- Das Gerät darf NICHT in Anwesenheit von Kindern oder Tieren verwendet werden, die leicht unter das Trampolin geraten können.
- Das Gerät darf NICHT verwendet werden, wenn das Trampolinbett nass ist.
- Das Gerät darf NICHT von Personen unter **14 Jahren** verwendet werden.
- Das Gerät darf NICHT von schwangeren Personen und solchen, die an Herzkrankheiten leiden, verwendet werden.

Einsatzort und Verwendung des Geräts

- Das Gerät ist auf einer durchweg ebenen Oberfläche aufzustellen.
- Der Fußboden, auf dem das Gerät aufgestellt werden soll, sollte nicht hart sein. Es wird empfohlen, den Fußboden um das Trampolin herum mit Matten, Matratzen, Kissen oder ähnlichem Material, das bei Stürzen den Aufprall auf den Boden vermindern kann, auszulegen.
- Rasenflächen oder weiche Untergründe sollten kompakt und stabil sein, damit die Beine des Geräts nicht in den Untergrund einsinken oder sich der Untergrund verschiebt. Das Trampolin muss sich immer parallel zum Untergrund befinden.
- Die das Gerät umgebende Oberfläche muss in einem Umkreis von 2 Metern frei von unbeweglichen Hindernissen, festen Gegenständen, scharfen Kanten oder Gegenständen sein.
- Die Oberfläche unter dem Gerät muss völlig frei von Gegenständen sein.
- Der Bereich über dem Gerät muss völlig frei von Hindernissen wie Ästen, elektrischen Leitungen, Bauwerken, Terrassen und ähnlichem bis zu einer Höhe von 7,3 m sein.
- Wird das Gerät nicht benutzt, sollte es an einem sicheren Ort aufbewahrt werden, damit Kinder oder nicht geschulte Personen das Gerät nicht auf unsachgemäße Weise verwenden können.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Nutzung

- Das Produkt ist ohne Schuhe zu benutzen. Es sollten Strümpfe oder aber weiche Schuhe mit glatten Sohlen getragen werden. Das Tragen von Tennisschuhen bzw. Schuhen mit Profilsohle kann das Trampolin beschädigen.
- Auf dem Trampolin dürfen keine Uhren, Schlüssel, Brillen oder scharfe Gegenstände in Taschen getragen werden.
- Beginnen Sie, sich mit Hilfe von kurzen Übungen mit dem Gerät vertraut zu machen. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie müde oder erschöpft sind.
- Das Trampolin darf NICHT als Sprungbrett in Richtung anderer Gegenstände und im Dunkeln verwendet werden.
- Lagern Sie das Gerät nach jedem Gebrauch an einem sicheren Ort.
- Steigen Sie auf das Trampolin, indem Sie einen Fuß nach dem anderen in die Mitte des Trampolinbetts stellen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Trampolins, der Federn und der Rahmenpolsterung! Kontrollieren Sie auch den Rahmen auf mögliche Brüche.


Montage

Die Montage des Geräts ist sehr einfach. Man braucht hierzu kein Werkzeug.

1. Entfernen Sie das Gerät aus seiner Kartonverpackung.
2. Vergewissern Sie sich, dass alle Teile vorhanden sind, und kontrollieren Sie sie auf eventuelle Transportschäden.
3. Legen Sie das Trampolinbett auf den Fußboden, so dass das Logo Get-Fit nach unten zeigt.
4. Entfernen Sie die sechs Abdeckkappen der Gewinderohre.
Hinweis: Die sechs Abdeckkappen sind als „Trockenabfall“ in den Mülltonnen für Plastik zu entsorgen.
5. Schrauben Sie die sechs Füße in Uhrzeigerichtung auf die sechs Gewinderohre unter dem Trampolinbett. Vergewissern Sie sich, dass die Füße fest angezogen sind und sich nicht bewegen.
Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass die Füße über ein Innengewinde verfügen, damit sie auf die sechs Gewinderohre geschraubt werden können. Sollte dies nicht der Fall sein, kehren Sie die Position der Kunststoffstützfüße um, die am Gewinderohr befestigt sind.
6. Drehen Sie das Trampolin um, und stellen Sie es mit den Kunststoffstützfüßen auf dem Fußboden ab. Das Gerät ist nunmehr zum Einsatz bereit.


Demontage

Um das Trampolin auseinanderzunehmen, folgen Sie den Schritten 6 bis 3 der Montageanleitung in umgekehrter Reihenfolge.




Übungen


1. Niedriger Sprung: Führen Sie einige Sprünge von niedrigen Zentimetern Höhe aus. Spreizen Sie die Beine für ca. 30 - 40 cm und winkeln Sie zu Beginn und zum Ende des Sprungs leicht die Knie an (für 1 + 3 Min.).




2. Hoher Sprung: Führen Sie eine Reihe von höheren Sprüngen von ca. 30 - 45 cm aus. Beginnen Sie mit geschlossenen Füßen. Richten Sie die Zehen nach unten, während Sie nach oben springen. Setzen Sie beim Aufsetzen zuerst mit den Fußspitzen und dann erst mit den Fersen auf. Beginnen Sie von vorn (für 1 + 3 Min.).




3. Schneller Schritt auf der Stelle: Heben Sie nacheinander Ihre Knie an, und schwingen Sie abwechselnd kräftig Ihre Arme. Behalten Sie einen gleichmäßigen Rhythmus bei. Die beste Bauchübung erhalten Sie, indem Sie die Knie so hoch wie möglich anheben (für 1 + 10 Min.).



4. Sprung mit gespreizten Beinen: Beginnen Sie mit geschlossenen Füßen und den Armen an der Seite. Springen Sie nach oben. Bringen Sie beide Arme über den Kopf und spreizen Sie die Beine für ca. 60 cm zur Seite weg. Bringen Sie die Arme und Beine vor dem Aufsetzen wieder in die Ausgangsposition (10 + 50 Wiederholungen).



5. Tornado: Springen Sie, indem Sie auf der Stelle schnell treten, und koordinieren Sie die Drehung der Arme. Während sich die Hüften und der Brustkorb nach rechts drehen, drehen sich die Knie nach links. Invertieren Sie die Bewegungen bei Ihrer Rückkehr. Drehen Sie die Knie nach rechts und die Hüften und den Brustkorb nach links (10 + 15 Wiederholungen).



6. Schwung nach oben, Schwung nach unten: Springen Sie mit geschlossenen Füßen, und stützen Sie dabei die Hände in die Hüften. Schwingen Sie abwechselnd die Beine nach vorn. Beginnen Sie, ein Bein nach oben zu schwingen. Schwingen Sie es bei der Rückkehr wieder nach unten, und schwingen Sie dann das andere Bein nach oben. Fahren Sie mit den sich abwechselnden Schwüngen fort (für 1 + 5 Min.).




7. Schneller Schritt mit Hanteln: Steigen Sie, in beiden Händen eine leichte Plastikhandtuch (1,5 kg - 2,5 kg) haltend, auf das Trampolin. Heben Sie nacheinander Ihre Knie an und abwechselnd hierzu die Arme mit den Hanteln. Behalten Sie einen gleichmäßigen Rhythmus bei (für 0,5 + 3 Min.).



8. Abwechselndes Heben der Hanteln: Beginnen Sie, zu springen. Halten Sie dabei eine Hantel auf Schulterhöhe. Die zweite ist nach oben gestreckt. Heben Sie die Beine und Knie abwechselnd an. Behalten Sie einen gleichmäßigen Rhythmus bei. (10 - 25 Wiederholungen)



9. Hanteln abwechselnd vorn und an der Seite: Halten Sie die Hanteln mit voll ausgestreckten Armen an den Seiten des Körpers. Heben Sie während des Sprungs die Arme mit den Hanteln seitlich an. Senken Sie die Arme bei der Rückkehr und heben Sie sie beim Folgesprung vor Ihrem Körper an (10 + 20 Wiederholungen).



10. Seilspringen: Beim Seilsprung handelt es sich um eine ausgezeichnete Herz-Kreislauf-Übung, die auf dem Trampolin noch intensiver wird (für 0,5 + 5 Min.).



DAUER UND GÜLTIGKEITSVORAUSSETZUNGEN DER GARANTIE

- Die Garantie von SPORT Alliance International AG gilt innerhalb der Länder der Europäischen Union für einen Zeitraum von 24 Monaten ab Lieferung des Produkts.
- Die Garantie bezieht sich auf die von SPORT Alliance International AG und seinen Partnern vertriebenen Produkte, die von dem Verbraucher ausschließlich über einen autorisierten Händler erworben wurden, und wird auf rein vertraglicher Grundlage in dem hier näher beschriebenen Rahmen erteilt; hiervon unberührt bleiben die vom Verbraucherschutzgesetz in Bezug auf den Verkauf von Konsumgütern vorgesehenen Rechtsbehelfe gemäß Teil IV Titel III des Gesetzesdekretes vom 6. September 2005, No 206 (Verbraucherschutzgesetz).
- Um Garantieleistungen in Anspruch nehmen zu können, muss der Verbraucher das Lieferdatum des Produkts mittels des Kaufbeleges (oder mit Hilfe eines anderen geeigneten Dokumentes) nachweisen. Darüber hinaus muss er Angaben zum Verkäufer sowie zum Produkt selbst machen (Modell und Seriennummer).

Hinweis: Für die Gültigkeit der Garantie ist es notwendig, den Kaufbeleg oder ein anderes geeignetes Dokument, aus dem die Einzelheiten des Kaufes hervorgehen, sorgfältig aufzubewahren.

- Um das Produkt zu registrieren und in den Genuss der Garantie zu kommen, wird der Verbraucher gebeten, das entweder im Internet unter www.sportalliance.it befindliche Online-Formular auszufüllen oder aber den diesem Benutzerhandbuch beigefügten und sorgfältig ausgefüllten Garantieabschnitt mit der Post an SPORT Alliance International AG - Via E. Fermi, 14 bis 39100 - Bozen - BZ - Italien, per Fax (+39 0471 208310) oder per E-Mail (assistenzagetfit@sportalliance.it) zu versenden. Die Anmeldung muss innerhalb eines Monats nach Kauf des Produkts vorgenommen werden.
- Die Garantie umfasst die Reparatur oder den kostenlosen Ersatz von defekten Bestandteilen des Produkts, sofern diese umgehend vom Verbraucher durch Anfrage auf Garantieleistung beim Kundenservice unter der folgenden gebührenfreien Nummer **800.046.137** mitgeteilt werden und der Defekt auf einem Handeln oder Unterlassen des Herstellers beruht. Es wird das gesamte Produkt ersetzt, sofern die Reparatur oder der Austausch einzelner Komponenten unmöglich oder unverhältnismäßig teuer sein sollte.

AUSSCHLUSS DER GARANTIE

- Die Garantie ist in den folgenden Fällen ausgeschlossen:
 - a. bei Nichtbeachtung von Anweisungen, Warnungen und Hinweisen in Bezug auf die korrekte Montage und die ordnungsgemäße Nutzung des Produktes (alle Angaben zur korrekten Montage, zur Nutzung und zur Wartung des Produktes sind im Benutzerhandbuch enthalten, das Bestandteil der Garantie ist);
 - b. das Produkt wird für andere Zwecke als für die verwendet, für die es eigens konzipiert wurde;
 - c. bei unsachgemäßer Behandlung des Produktes;
 - d. bei Vernachlässigung der Wartung oder fahrlässiger falscher Wartung des Produktes;
 - e. für Schäden, die durch Transport oder Versand des Produktes verursacht wurden;
 - f. die Reparatur wurde von einem nicht autorisierten Kundenservice durchgeführt;
 - g. die Reparatur ist vom Nutzer selbst ausgeführt worden, es sei denn, die Reparatur oder der Austausch von Komponenten ist von SPORT ALLIANCE INTERNATIONAL AG ausdrücklich genehmigt worden;
 - h. im Falle von Konformitätsfehlern, die, aus welchem Grund auch immer nicht auf den Hersteller oder den Vertrieb zurückgeführt werden können;
- Abnutzungserscheinungen am Produkt oder seinen Komponenten, die auf der normalen Nutzung des Produktes beruhen, stellen KEINEN Konformitätsfehler dar und sind daher nicht Gegenstand von Garantieleistungen.

ART DER AUSFÜHRUNG DER GARANTIELEISTUNGEN

Während des Garantiezeitraumes werden die der Garantie unterliegenden Leistungen kostenlos vom Kundenservice des Vertriebes durchgeführt. Einzelheiten wie Art und Dauer der Reparatur werden mit dem Techniker, den Sie gebührenfrei telefonisch erreichen können, abgesprochen. Dem Verbraucher steht es frei, die von der Garantie gedeckten Ersatzteile zu bestellen und selbst den Austausch der Teile nach Absprache mit dem Techniker des Kundenservices vorzunehmen. Für den Fall, dass eine Reparatur des Produktes oder seiner Bestandteile am Sitz der Sport Alliance International AG (Adresse) notwendig sein sollte, ist der Transport vom Verbraucher zu veranlassen. Die Kosten des Transportes sind vom Verbraucher zu tragen.

KUNDENSERVICE

800.046.137



Italy: Sport Alliance International Spa - www.sportalliance.it

Austria, Czechoslovakia, Slovenia, Slovakia: Giga Sport - www.gigasport.at

Sport Alliance International S.p.A. - Via Enrico Fermi, 14 - 39100 - Bolzano - BZ - (Italia) - info@sportalliance.it